

ИНСТРУКЦИЯ

по наклеиванию обоев

МЕТРАЖНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ОБОИ (ширина от 2,8 м до 3,2 м)

Эти уникальные обои наклеиваются по периметру комнаты. Ширина обоев выполняет функцию высоты. Для оклейки рулон ставится вертикально и комната «кутывается», включая поверхность дверей и окон.

ВАЖНО: наклеивание данных обоев необходимо проводить силами квалифицированных специалистов, имеющих опыт на клеивания подобных обоев.

ПОДГОТОВКА СТЕН

1. Подготовьте стены перед наклеиванием обоев. Удалите со стен старые обои, грязь и пятна. В случае, если стены были окрашены, необходимо удалить со стен всю краску.

2. При наличии на стенах трещин и неровностей их необходимо заделать.

3. Оклейиваемую поверхность (включая листы гипсокартона) необходимо выровнять, зашпаклевать и обработать грунтовкой глубокого проникновения.

4. На оклеиваемой поверхности не должна находиться сетка «паутинка» (стекловолокно).

5. Различные дефекты стен, не удаленные при их подготовке, будут видны после наклейки обоев и могут повлиять на качество оклейки (возможно возникновение так называемых «пузырей» на полотнах обоев, расхождение стыков полотен обоев, отклеивание полотен обоев и т. д.)

6. Оклейиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, твердой, немного шероховатой, прочной, слегка впитывающей влагу, нейтральной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, трещин, неровностей, грязи, пятен, следов краски.

7. Нельзя клеить обои на не полностью просохшие стены. В противном случае возможны нежелательные изменения цвета и отслаивание обоев.

8. Влажность оклеиваемой поверхности не должна превышать 8%; влажность помещения, в котором наклеиваются обои, должна быть 40%.

9. Обои светлых тонов следует клеить на однотонную оклеиваемую поверхность светлых тонов. Если цвет оклеиваемой поверхности отличается от цвета обоев, рекомендуется перед наклеиванием обоев обработать оклеиваемую поверхность грунтовкой, что и обои.

ПОДГОТОВКА К ОКЛЕЙКЕ

• Если высота помещения значительно меньше ширины рулона, рекомендуется излишек обоев отрезать вместе с тубой, добавив к необходимому размеру 10 см на последующую прирезку выступающих краев сверху и снизу.

• Для этого следует использовать острый обойный нож или ножовку.

• Обратите внимание на то, чтобы необрязанная сторона рулона находилась под потолком.

КЛЕЙ

- Используйте специальный клей для тяжелых обоев.
- Рекомендуется Pufas GK (синий) / Quelyd Mural.
- Страного следуйте инструкции по применению клея.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

1. Клей на стену наносится каждый раз равномерно на ширину 1,5-2 метра.
2. Для равномерного распределения клея по стене рекомендуется наносить его с помощью валика с щеткой или гребенчатого спателя.
3. Поверхность стены должна быть хорошо пропитана клеем, что позволит обеспечить высокое качество наклеивания и исключить просачивание клея через ткань.
4. Всегда следите, чтобы поверхности углов были равномерно промазаны клеем. Это обусловлено тем, что при неравномерном нанесении или при избытке клея он пропустит на поверхности обоев.

НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

1. Рекомендуется начинать наклеивание обоев от угла комнаты.
- !!! ВАЖНО выдержать вертикальность и горизонтальность рисунка в процессе наклеивания обоев.
2. Перед началом оклейки на стене через каждые 1-1,5 м с помощью отвеса проведите вертикальные линии (метки). При прохождении в ходе оклейки обоями этих меток каждый раз с помощью отвеса проверяйте вертикальность и горизонтальность рисунка обоев. А также обязательно проверяйте вертикальность и горизонтальность рисунка обоев сразу после оклейки каждого угла.

3. Поставьте рулон с обоями вертикально в том месте, от которого вы планируете начать наклеивание обоев.

4. Для того, чтобы ровно состыковать в конце оклейки края полотна обоев в месте, от которого начиналась оклейка, сделайте на это место напуск полотна обоев в 5-10 см с последующим его прорезанием.

5. Разверните рулон на 1-1,5 м материала.

6. Прижмите полотно обоев к стене, на которую нанесен клей, так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось по 3-5 см для дальнейшего отрезания.

7. Постепенно разглаживайте полотно обоев с помощью пластикового шпателя.

Не рекомендуется разглаживать обои руками или тряпкой, особенно если они светлых оттенков.

8. Необходимо следить за тем, чтобы усилия по разглаживанию обоев были равномерными по всей ширине и высоте, чтобы избежать просачивания клея через ткань.

9. Следите за тем, чтобы на наклеенном полотне обоев не оставалось пузырей воздуха.

10. При разглаживании обоев в районе внутренних углов помещения аккуратно прижмите одним шпателем обои в угол, а вторым осуществляйте разглаживание.

11. При последующей оклейке каждый раз разворачивайте рулон по длине приблизительно на 1-1,5 м.

12. При желании, обои в верхней части можно зафиксировать скобами с помощью строительного степлера.

13. Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи острого ножа и металлического шпателя.

УДАЛЕНИЕ ИЗЛИШКОВ ТЕКСТИЛЬНЫХ ОБОЕВ В РАЙОНЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ

При монтаже бесшовных обоев дверные и оконные проемы, как правило, заклеиваются с последующим вырезанием излишков по контуру проемов.

1. Разгладьте пластиковым шпателем текстильные обои вокруг дверных и оконных проемов.

2. Отрезая излишки обоев, оставьте небольшой запас для аккуратного завершения работ.

3. После удаления излишков обоев в месте стыковки краев полотна обоев стык необходимо прокатать жестким валиком.

4. Особое внимание следует обратить на остроту ножа при вырезании излишков. При недостаточной остроте лезвия ножа края обоев будут махриться!

ВАЖНО

• Наклеивание данных обоев необходимо проводить силами квалифицированных специалистов, имеющих опыт наклеивания подобных обоев.

• При наклеивании не допускайте попадания клея на поверхность обоев, клей оставляет пятна, и не гарантируется их полное выведение.

• Пятна клея могут быть удалены при помощи впитывающей бумаги или при помощи сухой губки. Не растирайте клей по полотну и не используйте воду.

• Весь выступающий клей должен быть немедленно удален до того, как он высохнет.

• В процессе наклеивания обоев избегайте сквозняков в помещении и перепадов температур.

• Не проветривайте и не обогревайте оклеенное помещение, пока обои не высохнут.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Водостойкость	Стыковка рисунка	
	Водостойкость при наклеивании	Свободная стыковка
	Водостойкость при эксплуатации	Прямая стыковка
Устойчивость к мытью	Снятие с основы	
	Устойчивость к мытью (моющиеся)	Встречная стыковка
	Высокая устойчивость к мытью	Снятие с основы
Устойчивость к трению	Расслаиваемые	
	Устойчивость к сухому истиранию	Снимаемые без остатка
Устойчивость к сухому истиранию	Увлажняемые для снятия	
	Устойчивость к сухому истиранию	Увлажняемые для снятия
Устойчивость окраски к свету	Разное	
	Удовлетворительная	Нахлестка с двойным разрезом
	Хорошая	Обои тесенные дуплекс
	Очень хорошая	Ударопрочное покрытие
	Отличная	Ширина 70 см, что на 32% шире стандартных рулонов
Наклеивание		
	Клей наносится на обои	Экологически безопасны (маркировка наивысшей степени экологической чистоты)
	Клей наносится на оклеиваемую основу	Противопожарная пропитка
	Гуммированные обои	Возможен подбор ткани с аналогичным рисунком
	Горизонтальное наклеивание	Грязоотталкивающее покрытие