

ИНСТРУКЦИЯ

по наклеиванию обоев

МЕТРАЖНЫЕ ОБОИ И ФРЕСКИ ИЗ КВАРЦЕВОЙ КРОШКИ
НА ОСНОВЕ ИЗ ФЛИЗЕЛИНА
(НЕТКАНОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА)

ПОДГОТОВКА СТЕН

1. Подготовьте стены перед наклеиванием обоев. Удалите со стен старые обои, грязь и пятна. В случае, если стены были окрашены, необходимо удалить со стен всю краску.
2. При наличии на стенах трещин и неровностей их необходимо заделать.
3. Оклеиваемую поверхность (включая листы гипсокартона) необходимо выровнять, зашпаклевать и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
4. На оклеиваемой поверхности не должна находиться сетка «паутинка» (стекловолокно).
5. Различные дефекты стен, не удаленные при их подготовке, будут видны после наклейки обоев и могут повлиять на качество оклейки (возможно возникновение так называемых «пузырей» на полотнах обоев, расхождение стыков полотен обоев, отклеивание полотен обоев и т. д.).

6. Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, твердой, немного шероховатой, прочной, слегка впитывающей влагу, нейтральной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, трещин, неровностей, грязи, пятен, следов краски.

7. Нельзя клеить обои на не полностью просохшие стены. В противном случае возможны нежелательные изменения цвета и отслаивание обоев.

8. Влажность оклеиваемой поверхности не должна превышать 8%; влажность помещения, в котором наклеиваются обои, должна быть 40%. Работы по наклеиванию обоев проводите при комнатной температуре 18–25°C.

9. Обои светлых тонов следует клеить на однотонную оклеиваемую поверхность светлых тонов. Если цвет оклеиваемой поверхности отличается от цвета обоев, рекомендуется перед наклеиванием обоев обработать оклеиваемую поверхность грунтовкой того же оттенка, что и обои.

ПРОВЕРКА ОБОЕВ

1. Прежде чем вскрыть упаковку рулонов (тубу), убедитесь, что номер партии (batch №) совпадает на всех рулонах (тубах).
2. Проверьте внешний вид полотен в тубах и рулонов перед тем, как нарезать их на полотна.
3. Обязательно сохраняйте вложенную в рулон (тубу) этикетку до окончания работ.
4. Перед наклеиванием запечатанные рулоны (тубы) необходимо выдержать в течение двух суток в помещении, где планируется оклейка.

КЛЕЙ

- Используйте специальный клей для тяжелых обоев.
- Рекомендуется — Pufas GK (синий) / Quelyd Mural.
- Страного следуйте инструкции по применению клея.

НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

1. Метражные рулоны:
 - 1.1. Нарежьте обои на полотна с учетом подбора рисунка, добавив по 5 см по нижнему и верхнему краю для выравнивания.
 - 1.2. Пронумеруйте каждое полотно с изнаночной стороны в порядке отрезания от рулона.
 - 1.3. Клеить обои необходимо в той же последовательности, в которой они отрезаются от рулона.

1.4. Чтобы избежать различия в оттенках наклеенных обоев, следует чередовать направление полотен, используя способ встречной наклейки (стыковки): каждое последующее полотно при наклеивании следует разворачивать на 180 градусов по отношению к предыдущему.

2. Фрески (полотна в тубах):

2.1. Полотна необходимо клеить последовательно в соответствии с нумерацией, указанной на тубах.

3. Отмерьте вертикальную линию при помощи отвеса перед наклеиванием первого полотна.

4. Рекомендуется начинать оклеивание от угла комнаты.

5. Нанесите клей на стену с помощью валика с шубкой из мелкого ворса.

6. Клей на стену наносится каждый раз равномерно на ширину чуть больше полотна, чтобы предотвратить прикасание валика к уже наклеенному полотну.

ВНИМАНИЕ!

Не наносите на стену слишком много клея, чтобы избежать излишнего увлажнения обоев и выхода клея в местах стыков обоев.

7. Прижмите полотно обоев к стене, на которую нанесен клей, так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось по 3–5 см.

8. Разгладьте полотно обоев сверху вниз при помощи резинового валика или пластикового шпателя. Следите за тем, чтобы на наклеенном полотне обоев не оставалось пузырей воздуха.

9. Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи ножа и металлического шпателя.

10. Наклейте следующее полотно встык к предыдущему, при необходимости подбирая рисунок.

11. Аккуратно разглаживайте стыки полотен обоев специальным прижимным валиком.

12. Не приступайте к оклеиванию следующей стены, пока не закончите оклеивать предыдущую стену.

ВАЖНО

• При наклеивании не допускайте попадания клея на поверхность обоев, пятна трудно выводятся, и не гарантировано их полное выведение.

• Пятна клея следует немедленно удалить при помощи влажной губки (не растирая клей по полотну).

• Весь выступающий клей должен быть немедленно удален до того, как он высохнет.

• В процессе наклеивания обоев избегайте сквозняков в помещении и перепадов температур.

• Не проветривайте и не обогревайте оклеенное помещение, пока обои не высохнут.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Водостойкость	Стыковка рисунка		
	Водостойкость при наклеивании	←	Свободная стыковка
	Водостойкость при эксплуатации	←	Прямая стыковка
Устойчивость к мытью		↕	Смешанная стыковка
	Устойчивость к мытью (моющееся)	↓	Встречная стыковка
	Высокая устойчивость к мытью		Снятие с основы
Устойчивость к трению		↘	Расслаиваемые
Устойчивость к сухому изстиранню		↗	Снимаемые без остатка
	Устойчивость к сухому изстиранню	↗	Увлажняемые для снятия
Устойчивость окраски к свету			Разное
	Удовлетворительная		Наклейка с двойным разрезом
	Хорошая		Обон тесенные дуплекс
	Очень хорошая		Ударопрочное покрытие
	Отличная		Ширина 70 см, что на 32% шире стандартных рулонов
Наклейивание			
	Клей наносится на обои		Экологически безопасны (маркировка наименней степени экологической чистоты)
	Клей наносится на оклеиваемую основу		Противопожарная пропитка
	Гуммированные обои		Возможен подбор ткани с аналогичным рисунком
	Горизонтальное наклеивание		Грязоотталкивающее покрытие