



Удаление обоев + Список покупок

Удалить обои самостоятельно возможно, главное знать все особенности и действовать пошагово.

1. Приготовить инструменты для снятия обоев
2. Подготовить квартиру (комнату).
3. Приступайте к демонтажу.

Список покупок.

- ☐ Ведро пластиковое или кювета малярная
- ☐ Средство для удаления обоев (готовая смесь)
- Инструмент “Обойный тигр” альтернатива: перфорированный валик или валик с шипами на телескопической ручке
- ☐ Кисть макловица или валик
- ☐ Шпатель
- ☐ Мусорные мешки для остатков обоев
- ☐ Картон или малярный флизелин для пола

Важно:

1. Работая со средством для удаления обоев, не забывайте о правилах безопасности – наденьте респиратор, очки и перчатки.
2. Вода для разведения жидкости должна быть теплой тогда она быстрее впитывается в поверхность, и процесс пойдет намного оперативнее.

Альтернативный способ

ОТПАРИВАНИЕ ОБОЕВ ПАРОГЕНЕРАТОРОМ

Если вы не хотите работать с химическими составами предлагаем рассмотреть экологически чистый

способ удаления обоев.

Сказать, что он широко применяется нельзя, но такой метод имеет свои преимущества наряду с недостатками, которых очень мало.

Для работы понадобится домашний парогенератор типа Vaporetto 3000 от фирмы POLTI. Либо утюг с функцией вертикального отпаривания.

После того как разрушен лицевой слой виниловых или флизелиновых полотен посредством перфорации, для бумажных это делать не обязательно, обработайте поверхность паром – подержите несколько секунд подожву оборудования над выбранным участком.

Далее при помощи шпателя или просто зацепив краешек полотна, потяните на себя покрытие. Оно с легкостью отсоединится от стены, а вы сможете приступить к другому участку. Так удалять достаточно просто и удобно, гораздо меньше грязи, которая обязательно сопутствует, когда в процессе участвует вода или состав.

Из минусов только то, что такое оборудование стоит прилично, цена начинается от 15 000 рублей и до 50 000.

Так же домашний парогенератор охватывает не такой большой участок, поэтому на эту работу уйдет приличное количество времени.

Оборудование промышленное гораздо мощнее.

Компании Philips, Tefal или Karcher предлагают модели, имеющие специальные насадки для удаления обоев. Правда, стоимость уже достаточно высокая. Как вариант всегда можно найти компании, которые сдают парогенераторы в аренду, обычно сутки стоят 1000-1500 рублей. Взяв машину напрокат на один день, вы спокойно и с легкостью удалите свои обои с минимумом грязи.

Какие работы ещё необходимо сделать перед началом демонтажа старых обоев.

-Перед началом работы нужно вынести мебель из помещения. Если такой возможности нет – тогда ее необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой. -Также позаботьтесь о напольном покрытии. Отдельные куски соедините малярным или канцелярским скотчем, так как вода может просочиться в любые отверстия и повредит пол.

Важно: нельзя надолго укрывать полиэтиленом напольные покрытия из натуральных пород (массив, паркет), конденсируемая влага не будет испаряться, а осядет на поверхность, впоследствии чего могут вздуться замки на покрытии.

-Обязательно отключите электричество, вода может случайно попасть на проводку, которая находится под напряжением. Также закройте розетки и выключатели малярным скотчем.