



# ПРОВЕРКА СТЕН

Проблемы при наклейке обоев в 99% случаев не в плохом качестве обоев, а в некачественной проверке или не достаточной подготовке поверхности.

Перед тем как начать монтаж обоев, убедитесь, что стены «готовы» и отвечают техническим требованиям.

## Этапы проверки.

1. Анализируем поверхность;
2. Определяем тип проблемы;
3. Устраняем согласно рекомендаций.

## Способы проверки

### ОКРАШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

#### Как провести анализ

Приклеить к стене кусок липкой ленты
При отклеивание непрочные куски краски останутся на липкой части

## Меры устранения

Плохо держащиеся части слоя старой краски обязательно удалить, поверхность стены «зашкурить» при необходимости укрепить одним слоем грунтовки.

### ПОКРЫТИЕ ИЗВЕСТЬЮ

#### Как провести анализ

Протрите стену рукой, известь оставляет белые следы

## Меры устранения

Удалить известковый слой и при необходимости, укрепить стену грунтовкой.

### ПЛЕСЕНЬ

#### Как провести анализ

Визуально осмотрите стены, обратите особое внимание на углы и темные части помещения

## Меры устранения

Перед началом работ проветрите помещение, далее удалите плесень раствором фунгицида, этим же раствором дополнительно загрунтовать стены.



## ТРЕЩИНЫ

### Как провести анализ

Провести визуальный осмотр и определить принадлежность

1. Трещины которые выходят из под штукатурки, не глубокие и располагаются по ходу поверхности.

### Меры устранения

Армирование строительным флизелином.

2. Сетчатые, тонкие и широкие трещины, как правило короткие и равномерно распределены.

### Меры устранения

Шпаклевка всей поверхности волокнистым дисперсным шпателем.

## СОЛЕВЫЕ И КОРРОЗИЙНЫЕ ПЯТНА

### Как провести анализ

При помощи увеличительного стекла осмотреть контур пятен

Солевые-белый контур

Коррозионные от светло желтого до рыже коричневого



## Меры устранения

1. Устранить причину влажности
2. Стены просушить

Солевые пятна удалить мыльным раствором  
Коррозийные пятна с помощью антикоррозийной краски.

**На заметку:** инструкция содержит общие правила по проверке и анализу поверхности стен.

Мы рекомендуем обращаться к профессиональным строителям, которые знают все технологические требования и имеют опыт работы с различными настенными покрытиями.

## Проверка стен

Проблемы при поклейке обоев в 99% случаев не в плохом качестве обоев, а в некачественной проверке или не достаточной подготовке поверхности.

Перед тем как начать монтаж обоев, убедитесь, что стены «готовы» и отвечают техническим требованиям.

## Этапы проверки:

1. Анализируем поверхность.
2. Определяем тип проблемы.
3. Устраняем согласно рекомендации.

## Способы проверки:

### ОКРАШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

**Как провести анализ:** приклеить к стене кусок липкой ленты. При отклеивании непрочные куски краски останутся на липкой части.

**Меры устранения:** плохо держащиеся части слоя старой краски обязательно удалить, поверхность стены «зашкурить», при необходимости укрепить одним слоем грунтовки.

### ПОКРЫТИЕ ИЗВЕШЬЮ

**Как провести анализ:** проведите по стене рукой — известь оставляет белые следы.

**Меры устранения:** удалить известковый слой и, при необходимости, укрепить стену грунтовкой.

### ПЛЕСЕНЬ

**Как провести анализ:** визуально осмотрите стены, обратите особое внимание на углы и темные части помещения.

**Меры устранения:** перед началом работ проветрите помещение, далее удалите плесень раствором фунгицида, этим же раствором дополнительно нужно загрунтовать стены.

## ТРЕЩИНЫ

**Как провести анализ:** провести визуальный осмотр и определить принадлежность:

1. Трещины, которые выходят из-под штукатурки, неглубокие и располагаются по ходу поверхности. Меры устранения: армирование строительным флизелином.

2. Сетчатые, тонкие и широкие трещины, как правило, короткие и равномерно распределены. Меры устранения: шпаклевка всей поверхности волокнистым дисперсным шпателем.

3. Солевые и коррозионные пятна.

**Как провести анализ:** при помощи увеличительного стекла осмотреть контур пятен (солевые — белый контур, коррозионные — от светло-желтого до рыже-коричневого).

### Меры устранения:

1. Устранить причину влажности.

2. Стены просушить.

Солевые пятна удалить мыльным раствором. Коррозионные пятна — с помощью антикоррозийной краски.

**На заметку:** инструкция несет информативный характер и содержит общие правила по проверке и анализу поверхности стен.



Мы рекомендуем обращаться к профессиональным строителям, которые знают все технологические требования и имеют опыт работы с различными настенными покрытиями.