

ИНСТРУКЦИЯ

ПО НАКЛЕИВАНИЮ ОБОЕВ

КАК КЛЕИТЬ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ МЕТРОВЫЕ ОБОИ?

Метровые обои — это вид обоев, которые имеют ширину от 100 до 150 сантиметров.

Предварительные работы перед поклейкой флизелиновых метровых обоев:

1. Отчистите поверхность от старых покрытий.
2. Нанесите слой грунтовки.
3. Зашпаклюйте поверхность.
4. Подождите, пока стены полностью высохнут.
5. Зачистите стены шкуркой или сеткой для шлифовки.
6. Нанесите второй слой грунтовки.

Несколько советов, как поклеить флизелиновые метровые обои:

1. Рулон обоев разрежьте на полосы нужных размеров.
2. С помощью уровня нарисуйте на стене ровную линию, размещенную перпендикулярно к поверхности пола. Вертикальная линия позволит вам ориентироваться на уже поклеенное полотно.
3. Изучите информацию по поклейке на этикетке. Производитель всегда указывает правила поклейки: какой клей подойдет, как правильно клеить и т. д. Следуя рекомендациям, нанесите клей на поверхность, указанную производителем

(полотно обоев или стена).

4. Места расположения розеток пометьте на листе обоев карандашом. После высыхания прорежьте отверстие, которое позже можно будет скрыть декоративной планкой.

5. Приложите к стене полотно обоев и сровняйте с помощью валика или тряпки. Двигаться следует из центра к бокам листа: так вы выпустите лишний клей и избавитесь от пузырьков воздуха.

6. После поклейки всех листов, уберите с помощью шпателя и канцелярского ножа лишнее на стыке стен и на границе с полом.