

ИНСТРУКЦИЯ

ПО НАКЛЕИВАНИЮ ОБОЕВ

КАК КЛЕИТЬ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ ОБОИ В УГЛАХ?

Перед поклейкой флизелиновых обоев в углах советуем выровнять углы с помощью пластикового уголка например K12. Уголок должен крепиться к углу в момент нанесения финишной шпаклевки на стену.

После высыхания, выровняйте поверхность с помощью шпаклевки или штукатурки. Далее обработайте стены грунтовкой. После таких манипуляций можно приступать к поклейке обоев.

Пошаговая инструкция: как клеить флизелиновые обои на внутренний угол стены.

1. Измерьте расстояние от края последнего перед углом полотна до смежной стены. Добавьте к полученной цифре 1-1,5 сантиметра. Отрежьте полосу с учетом припуска.

2. В зависимости от типа обоев, обработайте клеем нужную поверхность.

(Изучите информацию по поклейке на этикетке. Производитель всегда указывает основные правила поклейки:

какой клей подойдет, как правильно клеить и т. д.)

3. Наклейте полосу с учетом захода полотна на смежную стену.

4. Уровнем или откосом проведите на смежной стене вертикальную линию. Расстояние от угла должно быть равно ширине предыдущей отрезанной полосе без учета припуска.

5. Проведите повторные манипуляции с обработкой нужной поверхности клеем. Отрезанную сторону приложите к стене, она должна «заходить» на смежную сторону.

Пошаговая инструкция: как клеить флизелиновые обои на внешний угол стены.

Внешний (наружный) угол можно обклеить по аналогии с внутренним, однако существуют небольшие отличия, которые стоит учесть при работе.

1. Измерьте расстояние, оставшееся от обоев до смежной стены.

К полученной цифре прибавьте 2-2,5 сантиметра. Отрежьте полосу с учетом припуска.

2. В зависимости от типа обоев, обработайте клеем нужную поверхность (Изучите информацию по поклейке на этикетке. Производитель всегда указывает основные правила поклейки: какой клей подойдет, как правильно клеить и т. д.)

3. Наклейте полосу к уже зафиксированным обоям. Полотно с припуском должно «заходить» на смежную сторону.

4. Прочертите вертикальную полосу на смежной стене на расстоянии только что наклеенной полосы плюс 6-10 миллиметров.

5. После нанесения клея, приложите полотно ровной стороной к начерченной полосе на стене. Один край полотна «зайдет» на уже наклеенную полосу.

6. Промажьте стыки клеем и прогладьте валиком. Верхний слой отрежьте по линейке. Таким образом у вас состыкуются два слоя между собой.