

# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО НАКЛЕИВАНИЮ ОБОЕВ

### КАК КЛЕИТЬ ОБОИ НА ПОТОЛОК?

#### Подготовка потолка к поклейке обоев:

1. Первым делом необходимо счистить побелку/покраску. Для этого используйте шпатель. Остатки материала смойте мыльным раствором.

2. Выровняйте поверхность тонким слоем штукатурки. Если перепады сильно различаются – используйте гипсокартон и профиль.

3. После выравнивания загрунтуйте потолок. Грунтовку следует наносить валиком или кистью.

3. После выравнивания загрунтуйте потолок. Грунтовку следует наносить валиком или кистью.

#### Как правильно клеить обои на потолок:

1. Клеить обои следует перпендикулярно оконным проемам, вдоль боковых стен. Это нужно для того, чтобы при естественном освещении стыки не были сильно заметны.

2. Рулон обоев разрежьте на полосы нужных размеров.

2. Рулон обоев разрежьте на полосы нужных размеров.

3. Изучите информацию на этикетке. Производитель всегда указывает основные правила поклейки: какой клей подойдет, как правильно клеить и т. д. Следуя рекомендациям, нанесите клей на поверхность, указанную производителем (полотно обоев или стена).

4. Разверните лист и приложите его одним краем к потолку. Аккуратно начинайте придавливать полотно к поверхности, разглаживая покрытие валиком или шпателем от центра к краям. Таким образом вы избавитесь от пузырей, которые могут образоваться под обоями.

5. Каждое полотно следует клеить быстро, иначе клей успеет высохнуть, и материал плохо схватится с потолком.

6. В месте, где будет располагаться люстра, сделайте крестообразный надрез, сквозь него просуньте провода. Полотно на этом участке плотно прижмите к потолку, чтобы не осталось дырок.