

# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО НАКЛЕИВАНИЮ ОБОЕВ

### КАК КЛЕИТЬ ОБОИ ПОД ПОКРАСКУ?

Предварительные работы перед поклейкой обоев:

1. Отчистите поверхность от старых покрытий.
  2. Нанесите слой грунтовки.
  3. Зашпаклюйте поверхность.
  4. Подождите, пока стены полностью высохнут.
  5. Зачистите стены шкуркой или сеткой для шлифовки.
  6. Нанесите второй слой грунтовки.
- Как правильно клеить обои под покраску:

1. Рулон обоев разрежьте на полосы нужных размеров.
2. С помощью уровня нарисуйте на стене ровную линию, размещенную перпендикулярно к поверхности пола.

Вертикальная линия позволит вам ориентироваться на уже поклеенное полотно.

3. В зависимости от типа обоев, обработайте клеем нужную поверхность.

(Изучите информацию по поклейке на этикетке. Производитель всегда указывает основные правила поклейки: какой клей подойдет, как правильно клеить и т. д.)

4. Приложите к стене полотно обоев и сровняйте с помощью валика или тряпки. Двигаться следует из центра к бокам листа: так вы выпустите лишний клей и избавитесь от пузырьков воздуха.

5. Если полотно размещено криво, не бойтесь снять его со стены и поклеить заново. Обои под покраску устойчивы к таким манипуляциям.

6. После поклейки всех листов, уберите с помощью шпателя и канцелярского ножа лишнее на стыке стен и на границе с полом.

7. После полного высыхания обоев (от 12 до 48 ч.) можно приступать к главному: покраске.