

ИНСТРУКЦИЯ

ПО НАКЛЕИВАНИЮ ОБОЕВ

ОТКУДА ПРАВИЛЬНО КЛЕИТЬ ОБОИ ВСТЫК?

Чтобы поклеить обои стык в стык, необходимо использовать клей, который будет соответствовать типу обоев. Производители обоев всегда пишут на этикетке, какой клей лучшие всего подойдет к поклейке.

Секрет успеха при наклейке обоев стык кроется в подготовке стены.

1. Отчистите поверхность от старых покрытий.
2. Нанесите слой грунтовки.
3. Зашпаклюйте поверхность.
4. Подождите, пока стены полностью высохнут.
5. Зачистите стены шкуркой или сеткой для шлифовки.

6. Нанесите второй слой грунтовки. Если вы собираетесь клеить обои стык на гипсокартонную поверхность – ознакомьтесь с правилами подготовки поверхности в одном из разделов нашего FAQ «Как клеить обои на гипсокартон».

Используйте следующие советы при поклейке обоев стык в стык:

1. Следите за тем, чтобы между полотнами не образовывались пустоты. Чтобы швы были менее заметны, следующее полотно клейте вровень предыдущему, не допуская заходов друг на друга.
2. Используйте шовный валик для надежного закрепления материала на стыках.